



Gäller Tovencos UV-ramar med lampor 39 och 150 W och separat låda för ballaster

**UV-lamporna producerar ozon för rening av luften.
Om man känner stark ozonluk i lokalen,
stäng av UV-reningen och undersök felet
Säkerhetskretsarna måste vara inkopplade!
Titta aldrig direkt på tända UV-lampor utan skydd.**

Läs igenom anvisningarna före installation.

Före drifttagning ska anläggningen kalibreras:

- * Justera in tryckvakten (c:a 10 Pa lägre än drifttryck) & prova funktion
- * Kör anläggningen varm (c:a 20 min.)
- * I servicemenyn - lagra aktuellt strömvärde och antal lampor
- * Starta om anläggningen & prova säkerhets- (samt ev. larm-) funktioner



Inkoppling av UV-anläggning
med Tovenco lampramar
2013-11-20 JFK