

Tovenco Bruksanvisning

För system Nonstop

Inledning

Bäste kund, gratulerar! Ni har köpt en exklusiv produkt med hög kvalitet. För att uppnå bästa resultat, rekommenderar vi att Ni noggrant följer anvisningarna i denna bruksanvisning.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsföreskrifter

2. Skötsel och underhåll

2.1 Rengöring

2.2 Kolfilter

2.3 Användning

3. Funktioner

4. Teknisk data

4.1 Intern motor

4.2 Extern motor

4.3 Arbetsbelysning

4.4 Extern belysning / Dekorationsbelysning

5. Service och Garanti

6. Miljöinformation

1. Säkerhetsföreskrifter

Denna bruksanvisning skall förvaras tillsammans med flätkåpan för framtida bruk. Tillse att bruksanvisningen bifogas om apparaten säljs eller överlåtes till annan part för att säkerställa att den nya användaren har korrekt information om varningar och anvisningar. Dessa har lämnats för din och andras säkerhet. Läs dem noggrant innan ni installerar och använder köksfläkten.

Fläkten skall installeras enligt bipackad monteringsanvisning och efter gällande föreskrifter. Apparaten skall anslutas till jordat uttag alternativt via fast installation av behörig elektriker. Det jordade uttaget skall vara anslutet via egen säkring. I händelse av fel eller om reparation krävs på apparaten, kontakta återförsäljaren för åtgärd. All reparation eller service skall utföras av Tovenco angivet serviceföretag. Läs hela bruksanvisningen innan ev åtgärder på flätkåpan. Vid service och underhåll skall strömmen till fläkten brytas.

Produkten är inte avsedd att användas av barn eller oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen. Denna produkt är anpassad för frånluftsdrift (evakuering av luft utomhus) alternativt recirkulationsdrift (kolfilterdrift) där luften återförs till köket. Flätkåpan får endast användas för evakuering av inomhusluft i privata hushåll och endast anslutas till godkänd imkanal avsedd för köksventilationen.

Flambera aldrig direkt under fläkten och tillse att direkta lågor från gasspis aldrig når fläktens fettfilter. Vid fritering skall matlagningen hållas under konstant uppsikt för att förhindra att oljan tar eld. Vid samtidig användning av eldstad, braskamin eller liknande skall tilluften dimensioneras i enlighet med gällande föreskrifter (Boverket).

2. Skötsel och underhåll

2.1 Rengöring

Rostfria ytor: Torka av med fuktad trasa och milt diskmedel, eftertorka.

Tovenco erbjuder även rengöringsmedel, speciellt anpassade för borstat rostfritt stål.

Lackerade ytor: Torka av med fuktad trasa och milt diskmedel, eftertorka.

Glasytor: Rengöres med fönsterputsmedel.

Fettfilter: Blötlägg i hett vatten med diskmedel. Skölj ur och dropptorka.

Fettfilter kan även diskas i diskmaskin.

Filtren bör rengöras 1-2 gånger per månad vid normalt bruk.

2.2 Kolfilter

Om Ni har en flätkåpa med recirkulationsdrift, högeffektivt kolfilter, bör detta bytas ut var 6:e månad vid normalt bruk. Se separat bruksanvisning gällande utbyte av kolfilter.

2.3 Användning

Starta alltid fläkten 5 min innan matlagningen påbörjas. Detta är viktigt för att uppnå maximal osuppfångning direkt.

Efter avslutad matlagning skall eftergångstimern aktiveras för att få bort resterande matos och lukter (se avsnitt Funktioner)

3. Funktioner

Tovencos fläktkåpor levereras med bakgrundsbelyst touchpanel för enkel manövrering av samtliga funktioner.



ON/OFF

BELYSNING

MINUS (-)


DISPLAY

PLUS (+)

TIMER



Fläktstyrning



Fläkten går på hastighet 1. Välj därefter valfri hastighet genom att trycka på MINUS (-) eller PLUS (+) symbolerna. Tovencos fläktar har fyra hastigheter vilka indikeras i displayen. Fläktmotorn återgår till hastighet 1 via ett tryck på ON/OFF symbolen.



Arbetsbelysning

Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck. Håll in MINUS (-) symbolen för dimmerfunktion. Släpp symbolen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.



Eftergångstimer

Efter avslutad matlagning – Funktionen innebär att fläkten efterventilerar i 15 min för att sedan automatiskt återgå till hastighet 1. Eftergångstidern kan aktiveras på hastigheterna 2-4 vid behov av kraftfullare efterventilation.



Periodisk Ventilation

Ej aktiv.



Filtervakt

Denna fläktkåpa är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren. Efter 30 timmars drift visar displayen växlande "F" och "1" vilket innebär att filtren skall rengöras. Återställning (reset) utföres genom att hålla in ON/OFF symbolen i 5 sekunder.



Extern belysning / Dekorationsbelysning

Denna flätkåpa är utrustad med en extra reläutgång 230V (tillval) vilket ger möjligheten till valfritt placerad extern arbetsbelysning eller dekorationsbelysning. Belysningen tänds och släcks genom att hålla in lampsymbolen i ca 3sek.

Manövrering via fjärrkontroll

Vänligen se bifogad manual till fjärrkontrollen

4. Teknisk Data

4.1 Intern Fläktmotor – Tovenco Internal System TIS

Tovenco använder högkvalitativa EC fläktar från EBM.

4.2 Extern Fläktmotor – Tovenco External System TES

4.3 Arbetsbelysning LED

Tovencos kåpor utrustas med 2-10 st LED spotlights med full dimmerfunktion.

LED belysning innebär låg energiförbrukning och lång livslängd.

Modell	Mini-Dot
Effekt	1,6 W
Ström	500 mA
Temperatur	3000K (kelvin)
Ljuseffekt	130 lumen

4.4 Extern belysning / Dekorationsbelysning

Tovencos kåpor har en extra reläutgång som option. Inkoppling sker via fast anslutning till kopplingsplint max 350W.

5. Service och Garanti

Tovencos kåpor levereras alltid med 2 års garanti. Vid eventuella fel: Notera modellbeteckning och fläkttyp som anges på typskylten innanför fettfiltren, kontakta därefter Tovenco för åtgärd.

6. Miljöinformation

BVD – Byggvarudeklaration kan laddas hem från Tovencos hemsida www.tovenco.se