



Injusteringsanvisning

CJ-kåpor

Mätton för tilluft ansl. 250

$K = 35,8 \text{ (l/s)} ; 129 \text{ (m}^3\text{/h)}$

K-faktor per anslutning. För totala luftflödet multipliera med antalet stömanslutningar i varje tilluftdel.

