

Monteringsanvisning

Ventura vägg (TIS/TES)

1. Packa upp kåpan ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportskador anmäles omgående till speditören.
(Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Demontera filter och filterlåda.
3. Montera fästvinkeln (hålcentrum 55 mm ner från kåpans tänkta överkant).
4. Skjut upp kåpan mot fästvinkeln och fixera genom fästhålen i kåpans bakstycke.
5. Anslut till jordat eluttag.
6. Anslut slangsetsen och återmontera filterlåda och filter.
7. Montera dekorkanal.

* Vi rekommenderar min. 450mm mellan elspis och underkant kåpa.
Vid gasspis rekommenderas min. 650mm.

