

# Monteringsanvisning (Smart)

1. Packa upp funktionsdel, volymdel och kanal ur kartongen och kontrollera ingående delar. Eventuella transportsador anmäls omgående till speditören. (Anmälan senare än 7 dagar efter mottagande godkänns inte som transportskada)
2. Placera funktionsdelen (1) med spjällösningen på rygg på ett bord.
3. **Grundventilationsbricken är förinställd på 20 mm. Vid behov ändra detta läge före väggmontage.**
4. Skruva fast volymdelen (2) på funktionsdelen (1).
5. Mät upp en centrumlinje på väggen, skruva fast fästvinkeln (A) i vägg några mm från taket, centrum ovan spis.
6. Anslut slangsetsen till frånluftkanalen.
7. Skjut upp den lilla kanaldelen (B) i fästvinkeln och skruva fast kanaldelen i vägg.
8. Skruva i 2 st skruvar (c-c 260 mm), häkta upp spiskåpan i nyckelhålen och fixera med 2 st skruvar genom hålen i nedre bakkanten, invändigt i funktionsdelen.
9. Anslut slangsetsen till kåpan stös. **OBS! Se till att slangsetsen är sträckt.**
10. Montera därefter den nedre kanaldelen (C) genom att försiktigt böja isär övre delen av kanalen och trä den över den övre kanaldelen. Kanalens nederkant träs ner invändigt i funktionsdelen. Skruva fast kanaldelen i nederkant och överkant med de 4 skruvarna. Se till att de hål som är  $\varnothing 3,3$  mm hamnar nedåt.

\* Vi rekommenderar min. 450mm mellan elspis och underkant kåpa.  
Vid gasspis rekommenderas min. 650mm.

