

Instruktion, lampbyte UV-Luftrenare

Luftrenare kan förekomma i filterhus, kökskåpor och kanalluftrenare

Verktyg: Skruvmejsel, såpvatten och pensel eller trasa.



Lamporna är monterade i rostfria ramar som är anslutna med en rund multikontakt.

Bryt strömmen till styrsåpet, lossa multikontakten på ramen och dra ut ramen helt från enheten.

Lägg ramen med lamporna på ett plant underlag för att förhindra skador.

Obs. Lamporna är mycket ömtåliga och tål ej brytning eller slag

Lossa skruvarna i båda ändlocken så att lampornas anslutningar blir åtkomliga.

Dra loss den runda elanslutningen från båda ändarna av lampan.

Tryck ut lampan med gummibussningarna åt ena hållet.

Var försiktig eftersom lampglaset lätt kan gå sönder.

Observera att nya gummibussningar skall monteras vid varje lampbyte.

Ta fram den nya lampan ur förpackningen. Se till att man har nya gummibussningar klara.

Stryk på såpvatten på lampan och även i gummibussningen. Tryck in lampan från ena hållet.

Var försiktig eftersom lamporna är mycket ömtåliga.

Torka bort såpvattnet och kläm fast anslutningarna i båda ändarna.

Skruva på ändlocken och sätt in hela ramen.

Anslut med multikontakten och skruva åt klämringen.

Obs. Var försiktig vid filterbyte och service. Det blå ljuset kan vara skadligt för ögonen.

Det är viktigt att förreglingen av fläkt är rätt inkopplad, så att luftrenarens lampor inte kan tändas om fläkten har stannat.

***Obs! Anläggningen får inte köras igång utan filter eller skydd för lamporna.
Titta inte på det blå ljuset!***