


Denna anläggning har luftrenare med UV-ljus och ozon. Luftrenaren använder UV-C ljus för rening av luften. Ozon är en mycket aktiv och instabil form av syre. I luftrenare för storköksventilation utnyttjar man den speciella egenskapen att bryta ned fett i ventilationsluften och därmed också den lukt som följer med fettet. Luftrenaren i filterhusen är kopplade till en speciell kontrollpanel. Denna skall vara förreglad via signal från frånluftsfläkten så att lamporna bara kan tändas när fläkten är igång.



AV/PÅ


Larmkivering

Bläddra Upp/ Minska värde

Bläddra Ner/ Öka värde

Välj

Brinntid UV - rör



Inställningar

Fläkt (Tryckvakt)

Filtervakt (Filterlist)

Larm UV - rör  
alt. extern givare

Rörtyp (UV)

## Anvisningar för kökspersonalen:

Starta anläggningen genom att trycka på AV/PÅ knappen. Nu visas brinntid kvar på displayen.

## Trasigt UV-rör:

Om ett eller flera rör inte fungerar visas symbol i display samt indikeringslampa blinkar rött. Kontakta serviceman eller ansvarig för anläggningen så att rörbyte kan utföras. Man kan tillfälligt stänga av larmet genom att trycka på Larmkiveringens knappen. Nästa gång anläggningen startas, visas alarm tills man bytt rör.

## Fläkt/Externt stopp:

Display visar fläkt och indikeras med en röd lampa, kontrollera att fläkten är igång. Display visar filter och indikeras med en röd lampa, kontrollera att alla filterlister sitter på plats. Display visar Larm Ext och indikeras med röd lampa, kontrollera eventuell extern givare. Kvarstår något av felen efter larmkivering, kontakta service eller ansvarig för anläggningen för åtgärd.

## Rengöring:

OBS! Bryt strömmen till kontrollpanelen innan någon service utförs.

UV-rören måste rengöras regelbundet, beroende på hur intensivt anläggningen används. Om lamporna är belagda med fett eller smuts, ska de rengöras, eftersom reningseffekten minskar vid smutsbeläggning. Använd rengöringsvätska med högt pH-värde, blandat med vatten i en flaska. Det enklaste sättet är att spraya rengöringsmedlet på lamporna, låta det verka en stund och sedan eftertorka med rent vatten. Observera att lamporna är mycket ömtåliga, och de elektriska installationerna får inte utsättas för vatten.