

Denna anläggning har luftrenare med UV-ljus och ozon. Luftrenaren använder UV-C ljus för rening av luften. Ozon är en mycket aktiv och instabil form av syre. I luftrenare för storköksventilation utnyttjar man den speciella egenskapen att bryta ned fett i ventilationsluften och därmed också den lukt som följer med fett. Luftrenaren i filterhusen är kopplade till en speciell kontrollpanel. Denna skall vara förreglad via signal från frånluftsfläkten så att lamporna bara kan tändas när fläkten är igång.



Anvisningar för kökspersonalen:

Starta anläggningen genom att trycka på AV/PÅ knappen. Nu visas brinntid kvar på displayen.

Trasigt UV-rör:

Om ett eller flera rör inte fungerar visas symbol i display samt indikeringslampa blinkar rött. Kontakta serviceman eller ansvarig för anläggningen så att rörbyte kan utföras. Man kan tillfälligt stänga av larmet genom att trycka på Larmkiveringens knappen. Nästa gång anläggningen startas, visas alarm tills man bytt rör.

Fläkt/Externt stopp:

The display shows "Fan" and is indicated by a red light; check that the fan is running. The display shows "Filter" and is indicated by a red light; check that all filter strips are in place. The display shows "Alarm Ext" and is indicated by a red light; check any external sensor. If any of these faults remain after alarm acknowledgment, contact service personnel or the person responsible for the system for corrective action.

Rengöring:

OBS! Bryt strömmen till kontrollpanelen innan någon service utförs.

UV-rören måste rengöras regelbundet, beroende på hur intensivt anläggningen används. Om lamporna är belagda med fett eller smuts, ska de rengöras, eftersom reningseffekten minskar vid smutsbeläggning. Använd rengöringsvätska med högt pH-värde, blandat med vatten i en flaska. Det enklaste sättet är att spraya rengöringsmedlet på lamporna, låta det verka en stund och sedan eftertorka med rent vatten. Observera att lamporna är mycket ömtåliga, och de elektriska installationerna får inte utsättas för vatten.